



NOTAS TÉCNICAS: PUERTA Y VENTANA INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PUERTA Y VENTANA INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN

MANIJA DE LA PUERTA INTERIOR

- Antes del hacer el reemplazo comparar la unidad al original.
- Utilice siempre la herramienta adecuada para quitar la manija de la puerta interior.
- Siempre apriete los sujetadores a sus especificaciones (no apretar).
- Reemplazar siempre los sujetadores del panel de la puerta.
- Reemplazar todos los clips de varilla de la puerta.
- Verificar los actuadores de bloqueo de las puertas, reemplazar según sea necesario.
- Verificar el regulador de la ventana. Reemplazar si están vinculantes, ruidoso o si la operación es errático.
- Inspeccionar el regulador de la cinta de la ventana para daños evidentes en la cinta de nylon. Reemplazar la cinta si es necesario. (Sugerencia: la ventana hará ruido de tipo trinquete a lo que se mueve la cinta)
- No dañar el escudo de agua. Tendrá que volver a utilizarlo.

MANIJA DE LA PUERTA EXTERIOR

- Asegúrese de máscarar el área de la manija exterior antes de desmontar/montar para evitar daños a la pintura.
- Antes del hacer el reemplazo comparar la unidad al original.
- Reemplazar todos los clips de varilla de la puerta.
- Siempre apriete los sujetadores a sus especificaciones (no apretar).
- Reemplazar siempre los sujetadores del panel de la puerta.
- Verificar los actuadores de bloqueo de las puertas, reemplazar según sea necesario.
- Verificar el regulador de la ventana. Reemplazar si están vinculantes, ruidoso o si la operación es errático.
- Inspeccionar el regulador de la cinta de la ventana para daños evidentes en la cinta de nylon. Reemplazar la cinta si es necesario. (Sugerencia: la ventana hará ruido de tipo trinquete a lo que se mueve la cinta)
- No dañar el escudo de agua. Tendrá que volver a utilizarlo.
- Inspeccionar todos los pines de bisagra de la puerta y las tuercas. Sugerencia: si la puerta se cae cuando la abre, los casquillos de bisagra y pines pueden estar desgastados.

MANIJA DE LA VENTANA

- Nunca utilice un destornillador para quitar la manija o se producirán daños a la moldura.
- Utilice siempre la herramienta adecuada para quitar las manijas de las puerta interiores.
- Comparar siempre la sustitución a la pieza defectuosa original. Muchas son similares, pero los pomos son de un color diferente.

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.

©2011 Dorman Products, Inc.

No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.



NOTAS TÉCNICAS: PUERTA Y VENTANA INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

REGULADORES DE LA VENTANA

- Siga el procedimiento de reparación adecuada para su vehículo, tal como se describe en el manual de taller para evitar daños y garantizar una instalación libre de problemas.
- Verificar el regulador de la ventana. Reemplazar si están vinculantes, ruidoso o si la operación es errático.
- Reemplazar todos los clips de varilla de la puerta.
- Remover la unidad original y comparar la unidad de reemplazo al original (algunas unidades son similares pero se instalan diferente, etc.)
- Siempre apriete los sujetadores a sus especificaciones (no apretar).
- Reemplazar siempre los sujetadores del panel de la puerta.
- Compruebe el funcionamiento de los actuadores de bloqueo de la puerta. Reemplazar si están vinculantes, ruidoso o si la operación es errático.
- Alinear cuidadosamente todos los componentes. Operar la ventana y verificar el enlace antes de instalar el panel de la puerta. Realice los ajustes necesarios. Consulte el manual del taller para obtener instrucciones de instalación específicas.
- No dañar el escudo de agua. Tendrá que volver a utilizarlo.
- Inspeccionar todos los pines de bisagra de la puerta y las tuercas. Sugerencia: si la puerta se cae cuando la abre, los casquillos de bisagra y pines pueden estar desgastados. Consulte el catálogo de piezas de repuesto.

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.

©2011 Dorman Products, Inc.

No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.