

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Consejos Generales Técnicos:

- Usar cinta de pintor en lugar de cinta adhesiva para asegurar la ventana. Para así, no dañar la pintura o dejar residuo pegajoso.
- Una herramienta plástica para hacer palanca sería útil. Fácilmente no dañará la montura delicada como un destornillador de metal.
- El regulador de reemplazo debe tener una buena cantidad de grasa en la zona de la diapositiva. Si no hay mucha grasa presente, grasa de litio blanco funciona bien para lubricar el área de la diapositiva.
- Las ventanas tintas de posventa pueden causar la ventana deslizarse más lento y añadir tensión adicional en el conjunto del regulador de la ventana.
- Los canales de la ventana deben limpiarse y ser lubricados antes de la instalación de un nuevo conjunto del regulador de la ventana. Un aerosol de silicona funciona bien.

Para ver una lista de las hojas de instalación específicas de las piezas, visite:
<http://www.dormanproducts.com/Pages/getmore/installationsheets.html>

Herramientas comunes utilizadas: Toma o llave de 10 mm, conjunto de trinquete de 3/8", pico, cuña, cinta de pintor, herramienta de extracción del marco interior, destornillador para tornillos con cabeza Phillips

Herramientas posibles: Taladro reversible de 3/8", remachadora, kit de índice de broca, juego de punta Torx

Instrucciones de extracción

PASO 1: Con un destornillador para tornillos con cabeza Phillips o juego de punta Torx, saque los tornillos de retención o puntas Torx del panel del marco de la puerta interior.

PASO 2: Retire los tornillos o las puntas Torx de la manija de la puerta interior y retire la manija de la puerta interior.

PASO 3: Retire el ensamblaje del interruptor de alimentación y desconecte el mazo del interruptor de alimentación.

PASO 4: Con una herramienta de extracción del marco interior, retire el panel del marco de la puerta interior.

PASO 5: Conecte el ensamblaje del interruptor de alimentación temporalmente para bajar el vidrio de la puerta y exponer los tornillos que sujetan el vidrio de la puerta al regulador de la ventanilla.

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.

©2011 Dorman Products, Inc.

No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 6: Retire los tornillos que sujetan el vidrio de la puerta al regulador de la ventanilla. Una vez que se han retirado los tornillos, deslice manualmente el vidrio de la puerta en la posición cerrada y sosténgalo en su lugar con la cinta de pintor, una cuña o un ensamblaje de montura de ventosa.

PASO 7: Desconecte el motor de elevación de la ventanilla y saque los tornillos de retención del regulador de la ventanilla. Una vez que se hayan desconectado los tornillos, saque el ensamblaje del regulador de la ventanilla a través del orificio de acceso principal.

Instrucciones de instalación

PASO 1: Coloque el ensamblaje del regulador de la ventanilla a través del orificio de acceso principal. Sujete el regulador de la ventanilla con los tornillos o remaches de sujeción. Una vez que se haya asegurado el regulador de la ventanilla, acople el conector del motor de elevación de la ventanilla.

PASO 2: Conecte temporalmente el ensamblaje del interruptor de alimentación para levantar o bajar el ensamblaje de la placa de elevación del vidrio de la puerta. Deslice manualmente el vidrio de la puerta hasta su posición y asegúrelo con el hardware o los remaches existentes.

PASO 3: Sujete el panel del marco de la puerta interior.

PASO 4: Conecte el mazo del interruptor de alimentación e instale el ensamblaje del interruptor de alimentación con el hardware existente.

PASO 5: Sujete la manija de la puerta interior utilizando su hardware existente.

PASO 6: Instale el hardware de sujeción del panel del marco de la puerta interior.

PASO 7: Verifique que se ha asegurado todo el hardware de sujeción del panel del marco de la puerta interior y que el regulador de la ventanilla esté funcionando apropiadamente.

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.

©2011 Dorman Products, Inc.

No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.